

1.



2.



3.



4.



- 1.** Press in den medsända springöppnaren i springan vid kanten på ramen som omger luftgallren, för att vidga springan. Använd den medsända våtservetten till att rengöra området där ProClip-fästet ska monteras. Avlägsna skyddsplasten på den dubbelhäftande tejprensan på ProClip-fästet.
- 2.** Pressa in fästets vinklade nederdel i springan bredvid springöppnaren. Avlägsna springöppnaren.
- 3.** Dra ProClip-fästets överdel uppåt och pressa in den vinklade kanten på fästets överdel i springan nedanför informationsdisplayen.
- 4.** ProClip färdigmonterad.