



Monteringsanvisning

Infälld ledramp övre grill

För Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Toyota Proace, Opel Vivaro

Artikelnummer

1360228

Passande produkt

LEDSON Alfa 20" LED ramp 180W (Art.Nr: 33495365)

Tidsåtgång

30 minuter

Leveransinnehåll

2st fästen för ledramp
2st bricka M6
2st mutter M6
2st skruv M6x20
2st skruv m8x16

Tillverkningsmaterial

ASA plast (Akryl-Styren-Akrylnitril)

Nödvändiga verktyg



Insex 4mm



Nyckel 10mm



Mätverktyg



Nyckel 13mm



Borr 7mm



Såg



1. Börja med att ta bort nummerplåten.

Ta bort den nedre låsplasten på hållaren och skjut sedan ner nummerplåten.

Låt hållare sitta kvar!



2. Kapa bort samtliga ribbor (4st) som är markerade enligt bild.

Kapa även den vågräta plasten precis intill ribban likt bild.

Se nästa bild när det är utskuret.



3. Nu ser det ut som på bilden med utskärning.



4. Borra nu 2st hål med 7mm borrhål som vid den röda markeringen. Gör likadant på motsvarande sida.

Har ni inte nummerplåtshållaren på er bil är måtten 30mm från ytterkant och 20mm från ovkant till centrum på hålet.



5. Montera nu dom medföljande fästena enligt bild med markering och använd 2st m6 skruv i hålen du borrade likt bild.

Montera fast fästena med medföljande bricka och mutter M6.



6. Montera nu ledrampen med medföljande m8 skruv, samt bricka som medföljer ledrampen. Dra in skruven långt men dra inte fast den helt.

Montera nu skruven på motsvarande sida. Fästet kan behöva böjas ut samtidigt för att få skruven att möta hålet i ledrampen.



7. Justera in så ledrampen lyser i önskad vinkel och dra sedan fast skruvarna med 13mm nyckel.

Montera sedan tillbaka nummerplåten och du är klar med monteringen!