

# CHEVROLET CRUZE kombi SKYDDSGALLER



## MONTERINGSANVISNING:

**OBS! Original insynsskydd samt förvaringsfack kan användas trots att skyddsgallret är monterat**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet i låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

