



Anpassat för bil med panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll baksätets ryggstöd, detta för att underlätta montering.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Skjutregel M10 x 150	2
• Fjäder	2
• Kula M10	2
• krok nr: 44B (ca 22,5cm)	2
• Rattmutter M8	2

Generell bild

20171116