

**MONTERINGSANVISNING:**

BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera gallret "vilandes" mot bilens takstolpar.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan krokarna i låsningen för ryggstödet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg 16mm. 2
- krok nr: 22 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2

