

Mercedes Benz Sprinter II (NCV3) 2006-2017 VW Crafter 2006-2016



| Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile: | DE | Shelf pickup: | ENG |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1)An Teil A das erste Teil anschrauben; 2)Anschließend an Teil B das zweite Teil Anschrauben; 3)Armaturenbrett mit Spiritus entfetten(reinigen); 4)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen; 5)Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken; 6)Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen; 7)Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben; 8)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen. | | 1)Screw the detail 1 to the detail A; 2)Screw the detail 2 to the detail B; 3)Wash the panel with the spirit liquid; 4)Put the shelf on the panel; 5)Mark with pencil shelf sides on the panel; 6)Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel; 7)Put the shelf on the panel. | |

