

VOLVO XC60 generation 1 2008-2016

SKYDDSGALLER

Passar endast i bil med nackstöd enligt bild längst ner



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Gängad krok nr:16 ca26cm 2
- Rattmutter 30mm. M8 2

